

Sistema Cosmos L

Versión ejecutivo 2.0 rev10 Abril 2007

MTS0000403
26/06/2012**



ÍNDICE DE CONTENIDOS

Índice de contenidos	2
TERMINAL COSMOS L	4
MUY IMPORTANTE	4
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO	4
DESTRUCCIÓN DEL PRODUCTO	4
DESEMBALAJE E INSPECCIÓN	4
DESCRIPCIÓN.	5
GUÍA DE INSTALACIÓN.	8
PROGRAMACIÓN.	10
USO DEL PROGRAMADOR PORTÁTIL.	11
MENÚ DE PROGRAMACIÓN DE CÓDIGOS.	12
CODIGO DE OPERADOR.	12
NÚMERO DE MÁQUINA.	12
CÓDIGO DE INSTALACIÓN.	12
CODIGO DE ZONA.	13
CÓDIGO DE APLICACIÓN.	13
GUARDA / CARGA CONFIGURACIÓN.	13
ZUMBADOR.	13
SALIR A MONITOR.	13
MENÚ DE PROGRAMACIÓN DE PARÁMETROS.	14
OPCIONES EJECUTIVO.	14
PRICE HOLDING.	14
MONEDA BASE.	14
DECIMALES.	14
TIEMPO DE DISPENSACIÓN.	15
PRICE DISPLAY.	15
MENÚ DE PROGRAMACIÓN DE PRECIOS.	16
PRECIOS CON TARJETA.	16
SERVICIOS GRATUITOS.	17
SERVICIOS GRATUITOS.	17
PRECIO FIJO SERVICIOS GRATUITOS.	17
PROMOCIONES.	17
PROMOCIÓN POR SERVICIO.	17
NÚMERO DE SERVICIOS.	17
PROMOCIÓN POR PUNTOS.	17
PUNTOS POR SERVICIO.	17
TARJETA DE CARGA DE MONEDERO POR PROMOCIÓN.	18
TARJETA DESCARGADORA DE LISTA NEGRA.	18
MENÚ PROGRAMACIÓN.	19
CONTABILIDAD.	20
MENÚ DE CONTABILIDAD	21
MOSTRAR TOTAL.	22
OPERACIONES CONTABILIDAD PARCIAL.	22
MOSTRAR PARCIAL.	22
BORRAR PARCIAL.	22
BORRADO DE TUBOS.	22
OPCIONES IMPRESIÓN.	22
TIPO LISTADO.	22

Sistema Cosmos L



BAUD RATE.	23
APÉNDICE.	24
EJEMPLOS DE PROGRAMACIÓN.	24
EJEMPLO 1.	24
EJEMPLO 2.	25
SOLUCIÓN DE POSIBLES PROBLEMAS.	26

Página 3 de 27 Manual usuario



TERMINAL COSMOS L

La instalación de este producto debe ser realizada por personal cualificado.

MUY IMPORTANTE



Este producto se alimenta de 12V a 24V 50 Hz y de 12V a 40V en C.C.



Salvo que el terminal este expresamente protegido, su uso es interior y debe evitar la lluvia y la humedad

No instalar ni retirar ningún dispositivo con la alimentación conectada.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

La instalación y conexionado de este producto debe ser realizada por personal cualificado, siguiendo las instrucciones del presente manual.

Para la limpieza del equipo no emplear limpiadores líquidos ni aerosoles. Utilizar un paño húmedo.

Mantener fuera del alcance de líquidos y polvo.

DESTRUCCIÓN DEL PRODUCTO

Absténgase de destruir mediante incineración cualquiera de los componentes.

DESEMBALAJE E INSPECCIÓN

El desembalaje de este producto debe ser realizado cuidadosamente. Al tratarse de un dispositivo electrónico debe ser manipulado con precaución. Asegurarse de conservar el presente Manual Técnico de Servicio.

El contenido de este manual puede estar sujeto a cambios, sin previo aviso no obstante la revisión del mismo será publicada en nuestra web, cuando dichos cambios se produzcan.


Página 4 de 27

Manual usuario



DESCRIPCIÓN.

- El sistema COSMOS es el conjunto de terminales, otros dispositivos y herramientas software que relacionados entre si forman una herramienta vending de pago sin efectivo, mediante tarjeta chip o tarjeta de proximidad (sólo terminal COSMOS D) sin contactos MIFARE® de la que forma parte el terminal al que está dedicado este manual.
- El terminal COSMOS L versión ejecutivo es una herramienta vending de pago sin efectivo, mediante tarjeta chip (no puede llevar asociado ningún sistema de monedas). El terminal COSMOS L versión ejecutivo funciona utilizando como única forma de pago las tarjetas de usuario. El operador tiene la opción de programar, en la tarjeta de usuario, servicios gratuitos y / o promociones.
- El operador ha de tener en cuenta que si quiere cargar las tarjetas con efectivo tendrá que contar con algún dispositivo en la instalación para cargar las tarjetas. Estos dispositivos pueden ser, los terminales COSMOS C o D funcionando con un sistema de monedas y / o un sistema de recarga autónomo.
- El funcionamiento del terminal COSMOS versión ejecutivo depende de una correcta instalación y de la programación adecuada de una serie de parámetros. Este manual indica como realizar las dos operaciones. La creación de las tarjetas de usuario o cualquier tipo de tarjetas necesarias para el funcionamiento del terminal son creadas y / o modificadas con el software COSMOS CARD. Los términos utilizados en la programación y entorno del sistema COSMOS están definidos en el glosario.
- El terminal COSMOS L versión ejecutivo lo compone un solo dispositivo que lleva integrado el lector y la CPU. El equipo se suministra con el cableado necesario para su instalación.



Página 5 de 27

Manual usuario



GLOSARIO DE TÉRMINOS:

Operador: Persona o entidad que gestiona el funcionamiento de una o más instalaciones con

el sistema COSMOS. PRODELFI S.L. asigna un número distinto a cada operador. Este número se programa automáticamente en el terminal COSMOS y por razones de

seguridad sólo se puede modificar en PRODELFI S.L.

Número de máquina: Es el número de identificación que cada operador asigna a sus máquinas.

Instalación: Emplazamiento con máquinas Vending controladas por el sistema COSMOS.

Debemos asignar un número al terminal COSMOS atendiendo a criterios de gestión de las instalaciones, esto sirve para que el operador pueda diferenciar sus instalaciones con un rango de 0 a 999. (Las máquinas de una instalación deben ser

programadas con el mismo número de instalación).

Zona: División de los terminales COSMOS en una instalación en función de su localización.

El sistema COSMOS permite diferenciar hasta cuatro zonas. Las tarjetas de usuario

deben habilitarse para una o varias de estas zonas.

Aplicación: El sistema COSMOS puede distinguir hasta cuatro aplicaciones diferentes en la

misma instalación, por ejemplo, bebidas calientes, bebidas frías, sólidos, etc. Las tarjetas de usuarios deben habilitarse para una o varias de estas aplicaciones.

Cliente: Entidad que recibe los servicios del operador.

Tarjeta de usuario: Tarjeta creada por el operador para que el usuario acceda a los servicios

controlados por el sistema. (Ver manual COSMOS CARD).

Servicios gratuitos: El operador gestionará la entrega de servicios gratuitos, cantidad y si van a tener un

precio fijo. Para entregar estos servicios además de estar activada la opción en el terminal COSMOS, la tarjeta de usuario debe estar programada teniendo en cuenta la entrega de estos servicios (ver manual COSMOS CARD). Estos servicios tienen un

valor administrativo y se anotan en la contabilidad cuando se entregan.

Promociones: El sistema COSMOS permite ofrecer promociones al cliente. Un servicio gratuito

por un número de servicios acumulados a programar en el terminal. Estos servicios tienen un valor administrativo y se anotan en la contabilidad cuando se entregan.

Tarjeta de sistema: Tarjeta creada por el operador para visualizar y programar los menús del software

instalado en un terminal COSMOS. (Ver manual COSMOS CARD).

Lector transparente: Es el dispositivo que permite, junto con la aplicación COSMOS CARD, la creación de

las diversas tarjetas que se utilizan en el sistema COSMOS.

COSMOS CARD: Es el software de configuración general del sistema COSMOS, de creación de

tarjetas de usuario y tarjetas de sistema.



Transfer Card: Tarjeta electrónica de 2 Mbytes de memoria para la descarga automática de

contabilidad de los terminales COSMOS. Esta contabilidad se puede descargar a

través de un lector transparente y un P.C en la aplicación S.G.C.

EVA-DTS: Formato estándar para el almacenamiento y transferencia de datos contables,

desarrollado por E.V.A. (European Vending Asociation).

Impresora: Cualquier impresora serie que se pueda configurar para 9600Bd de velocidad, ocho

bits, sin bit de paridad y un bit de stop. (9600, 8, N, 1).

Aplicación S.G.C: Sistema de Gestión Contable. Es un software desarrollado por PRODELFI S.L. que

organiza la información contable recogida de los terminales (COSMOS, ATLAS)

pudiendo realizar informes, informes por línea de precio, producto etc.

Sistema de monedas: El terminal COSMOS L versión ejecutivo no tiene la posibilidad de funcionar con

sistema de monedas. La tarjeta de usuario es la única forma de pago en máquina (Al no llevar asociado sistema de monedas, las tarjetas de usuario habrá que cargarlas en otra máquina de la misma instalación, zona y aplicación que tenga instalado un terminal COSMOS C o D con un sistema de monedas asociado o en un

sistema de recarga autónomo fabricado por PRODELFI S.L.).

Sistema de recarga

autónomo: En la actualidad PRODELFI S.L., fabrica una serie de dispositivos que tienen

múltiples utilidades, tales como: recargar tarjetas de usuario con monedas, billetes y tarjetas de crédito, comprar tarjetas pagando una fianza y la recogida de esas tarjetas devolviendo la fianza y el dinero no consumido (ver catálogo de productos

de PRODELFI S.L.).

Página 7 de 27

Manual usuario



GUÍA DE INSTALACIÓN.

A continuación se detallan los pasos a seguir para una correcta instalación de los terminales COSMOS

Paso 1. Coloque la plantilla adhesiva proporcionada por PRODELFI S.L. en el lugar donde se vaya a instalar el terminal COSMOS.

Elija una posición cómoda para introducir tarjetas.



Paso 2. MUY IMPORTANTE


Antes de taladrar los orificios marcados en la plantilla, asegúrese de que no haya en la parte posterior ningún tipo de placa o cableado que impida la instalación. Desconecte la alimentación de la máquina y recuerde utilizar elementos de protección adecuados (gafas, guantes...).

- Paso 3. Taladre usando una broca de Ø3,5 mm los cuatro orificios de sujeción. Taladre con esta broca el círculo superior central, buscando el centro aproximadamente para facilitar el paso siguiente.
- Paso 4. A continuación taladre el círculo superior central con una sierra de corona de Ø20 mm. En caso de que el terminal que se esté instalando sea para tarjeta sin contacto MIFARE® el diámetro de la corona debe ser de 65mm. Pase por este taladro el cableado del lector externo.
- **Paso 5.** Fije el lector externo roscando desde la parte posterior los dos tornillos de métrica 3 x 20 mm de largo incluidos en el suministro.

Página 8 de 27

Manual usuario





- **Paso 6.** El conexionado del terminal COSMOS L versión ejecutivo a la maquina se realiza en los conectores donde iría el monedero ejecutivo. Antes de conectar la máquina, compruebe que todas las conexiones son correctas.
- Paso 7. Una vez instalado y conectado, el terminal COSMOS no está programado, para programarlo hay que seguir los pasos que se detallan en el apartado de programación.

Página 9 de 27

Manual usuario



PROGRAMACIÓN.

La programación del terminal COSMOS L se puede realizar de dos formas.

- Mediante tarjeta de descarga automática de programación. La tarjeta de descarga automática de programación debe ser creada, y programada con los parámetros que se desea programar en el terminal COSMOS con el software de creación de tarjetas COSMOS CARD. Esta tarjeta se introduce en el lector de tarjetas y el terminal se programa automáticamente.
- Mediante Programador portátil. El programador portátil permite programar el terminal a pie de máquina, facilitando la labor del programador, puede programar diferentes configuraciones, sin la necesidad de crear diferentes tarjetas de descarga automática de programación. Su funcionamiento se detalla en el apartado de uso del programador portátil.
 - El programador portátil posee un interfaz específico para ser introducido en el lector de tarjetas. Este interfaz lleva integrado un módulo SIM en el cual se introduce una tarjeta de sistema, llamada "programación (visualización / programación. Estas tarjetas deben ser creadas con el software de creación de tarjetas COSMOS CARD. La tarjeta de programación (visualización / programación) da acceso a los siguientes menús:
 - <u>Códigos</u>.
 - Parámetros.
 - Precios.

La primera vez que se introduce esta tarjeta en un terminal COSMOS nuevo se programa automáticamente el código de operador. Por razones de seguridad, este código, sólo podrá ser modificado por PRODELFI S.L.

Página 10 de 27 Manual usuario



USO DEL PROGRAMADOR PORTÁTIL.

El programador portátil posee un teclado de 17 teclas y un Display alfanumérico de 2x16.

- 10 teclas numéricas.
- 4 teclas para moverse por los menús.
- 1 tecla de cancelación.
- 1 tecla de aceptación.
- 1 tecla ON / OFF para futuras aplicaciones.



Para acceder a la programación de un terminal COSMOS hay que introducir en el lector de tarjetas el interfaz del programador portátil.

Si la conexión es correcta, la primera pantalla que aparece informa de la versión de software que posee el terminal COSMOS. A continuación aparecen los menús de la tarjeta.

Pasan de un menú a otro y modifican opciones dentro de algunos menús.

Para acceder a un menú determinado y / o validar un cambio realizado hay que pulsar la tecla




Para salir de un menú y / o cancelar una operación hay que pulsar la tecla



Para programar un valor numérico o cantidad hay que introducir el valor con el teclado numérico.



MENÚ DE PROGRAMACIÓN DE CÓDIGOS.



En el menú de códigos se programan parámetros referidos a la identificación del terminal con respecto a la gestión de las instalaciones que realiza el operador. Estos parámetros son los siguientes.

CODIGO DE OPERADOR.

En este parámetro se programa automáticamente el código de operador, al introducir la tarjeta de programación, y no es modificable. Por razones de seguridad, este código, sólo podrá ser modificado por PRODELFI S.L.

NÚMERO DE MÁQUINA.

Este parámetro es el número con el que se quiere identificar la máquina donde se instala el terminal COSMOS.

CÓDIGO DE INSTALACIÓN.

El código de instalación es el número que diferencia las diferentes instalaciones de un operador. Este parámetro no puede ser cero. El número que se programe tiene que ser igual al que se programe en la tarjeta de usuario con el software COSMOS CARD.

Página 12 de 27 Manual usuario



CODIGO DE ZONA.

El operador puede distinguir hasta cuatro zonas en una misma instalación. Por ejemplo, dentro de una misma fábrica se podría diferenciar entre administración y montaje, asignándole un código de zona diferente a cada departamento, esto impediría que los usuarios de una zona consumieran en la otra. Este parámetro no puede ser cero. El número que se programe se tiene que tener en cuenta en la creación de la tarjeta de usuario con el software COSMOS CARD.

CÓDIGO DE APLICACIÓN.

El operador puede distinguir hasta cuatro aplicaciones en una misma instalación. Este parámetro tiene una utilidad parecida al anterior y se utiliza de la misma forma. La combinación de los dos parámetros nos da la posibilidad de diferenciar las máquinas de una misma instalación con dieciséis combinaciones. Este parámetro no puede ser cero. El número que se programe se tiene que tener en cuenta en la creación de la tarjeta de usuario con el software COSMOS CARD.

GUARDA / CARGA CONFIGURACIÓN.

Este parámetro es una utilidad. Si los parámetros del terminal que se esta programando son iguales o muy parecidos, a los demás terminales que se van a programar, se puede guardar la programación en la tarjeta de sistema y después descargarla en los demás terminales. De esta forma sólo se programaría en los demás terminales los parámetros que cambian, en los que se incluyen el número de máquina y el número de instalación, que no guarda la tarjeta.

ZUMBADOR.

Este parámetro es la activación o desactivación del zumbador. El terminal COSMOS posee un zumbador que si esta activado emite una serie códigos acústicos, dependiendo de la operación que se realice: olvidar la tarjeta, leer tarjeta, lectura incorrecta e inicio.


SALIR A MONITOR.

Este parámetro sólo tiene utilidad para el personal de PRODELFI S.L., en el posible mantenimiento que requiera el terminal.

Página 13 de 27 Manual usuario



MENÚ DE PROGRAMACIÓN DE PARÁMETROS.



En este menú se programan los parámetros referentes a la relación que va a tener el terminal COSMOS L con la máquina, price holding activado, moneda base, decimales etc. Estos parámetros son los siguientes.

OPCIONES EJECUTIVO.

Este menú da acceso a los parámetros que configuran el terminal COSMOS para funcionar en ejecutivo con la máquina.

PRICE HOLDING.

En este parámetro se decide si los precios son programados en la máquina o en el terminal COSMOS versión ejecutivo. Activado los precios se programan en el terminal, desactivado los precios se programan en la máquina.

MONEDA BASE.

Este parámetro marca la moneda base que se va a utilizar. Puede tomar los valores: 1, 2 y 5. **Este valor debe coincidir con el programado en la máquina** (en la actualidad hay nuevos modelos de máquina que toman este valor del sistema de pago, no hace falta programarlo). En el monedero no es necesario modificar este valor.

DECIMALES.

Este parámetro marca el número de decimales con los que va a trabajar el terminal. **Este valor debe coincidir con el programado en la máquina**.

Página 14 de 27 Manual usuario



TIEMPO DE DISPENSACIÓN.

El terminal COSMOS tiene la propiedad de restituir el crédito de una consumición en la tarjeta de usuario, si ésta no llegara a realizarse. El terminal COSMOS realiza esta operación cuando la máquina no envía el comando de venta realizada.

Este parámetro regula el tiempo en segundos (0 a 99) que espera el terminal COSMOS el comando de venta realizada. Si transcurrido ese tiempo la maquina no hubiera enviado el comando el terminal COSMOS restituiría el crédito de la consumición en la tarjeta de usuario siempre que estuviera introducida. Es muy importante que este parámetro este bien dimensionado ya que si no fuera suficiente tiempo, podría dispensar el producto y no cobrarlo. (Máquinas, zumo y café: 90sg, resto máquinas: 60sg).


PRICE DISPLAY.

Este parámetro activa o desactiva que el precio aparezca en el display de la máquina. No hace falta activarlo para ver el precio en el display del terminal COSMOS (sólo COSMOS D). Se recomienda activarlo siempre que el terminal COSMOS versión ejecutivo funcione con el parámetro de price holding activado para visualizar el precio de la selección.

Página 15 de 27 Manual usuario



MENÚ DE PROGRAMACIÓN DE PRECIOS.



En este menú se programan los precios y los parámetros que se refieren a servicios gratuitos y promociones. Si el parámetro de price holding esta activado en el terminal COSMOS versión ejecutivo los precios deben ser programados en el terminal.

PRECIOS CON TARJETA.

Este menú ofrece la posibilidad de programar los precios a pagar con tarjeta. El menú también permite la programación de veinticinco líneas de precio.

Página 16 de 27 Manual usuario



SERVICIOS GRATUITOS.

SERVICIOS GRATUITOS.

Para que esta opción este operativa el parámetro de "importe máximo del servicio gratuito" en la tarjeta de usuario debe ser igual o mayor al precio del producto que va ser gratuito (ver manual COSMOS CARD).

Este parámetro activa o desactiva la posibilidad de dispensar servicios gratuitos. El número de servicios gratuitos a dispensar se programa en la tarjeta de usuario de dos formas (máximo 250 servicios gratuitos).

- Con el software COSMOS CARD (ver manual COSMOS CARD).
- Con el terminal COSMOS. Para cargar servicios gratuitos con el terminal COSMOS se debe crear una tarjeta de sistema llamada "tarjeta de carga de servicios gratuitos" (ver manual COSMOS CARD). Esta tarjeta se introduce en el terminal COSMOS en el que se quiere realizar la carga y queda preparado para cargar un número de servicios gratuitos en las tarjetas de usuario que se introduzcan en él. Esta carga se realiza una sola vez en cada tarjeta de usuario. Para realizar otra carga hay que crear otra tarjeta de carga de servicios gratuitos y repetir el proceso.

PRECIO FIJO SERVICIOS GRATUITOS.

Este parámetro activa o desactiva la opción de fijar un precio para los gratuitos. Sólo serán gratuitos los productos que tengan ese precio. El precio debe fijarse al crear la tarjeta de usuario con el software COSMOS CARD (Importe máximo del servicio gratuito).

PROMOCIONES.

PROMOCIÓN POR SERVICIO.

Para que esta opción este operativa el parámetro de "importe máximo del servicio gratuito" en la tarjeta de usuario debe ser igual o mayor al precio del producto que va ser gratuito (ver manual COSMOS CARD). Este parámetro activa o desactiva la entrega de servicios por promoción. Se entregará un servicio gratuito cada vez que se cumpla el número de servicios programado en el parámetro siguiente.

NÚMERO DE SERVICIOS.

En este parámetro se programa el número de servicios que dan derecho a un servicio gratuito. En el terminal COSMOS se visualiza la cantidad de servicios acumulados y los que dan derecho a un servicio gratuito con el mensaje "XX: XX " (sólo COSMOS D).

PROMOCIÓN POR PUNTOS.

Este parámetro activa o desactiva una carga de puntos por servicio realizado. Estos puntos son cargados por el terminal en la tarjeta de usuario y se visualizan en el terminal COSMOS o con el software COSMOS CARD.

PUNTOS POR SERVICIO.

En este parámetro se programan los puntos que acumulan por servicio.

Página 17 de 27 Manual usuario



TARJETA DE CARGA DE MONEDERO POR PROMOCIÓN.

El terminal COSMOS versión ejecutivo permite con esta tarjeta la carga de saldo en las tarjetas de usuario (el limite es el saldo máximo programado en la tarjeta de usuario). Al introducir la tarjeta descargadora de monedero de promoción en el terminal COSMOS, se programa el saldo a cargar en cada tarjeta de usuario que tenga habilitada esta opción (ver manual COSMOS CARD). Esta carga de saldo se produce una única vez al introducir la tarjeta de usuario en este terminal COSMOS. Para repetir la operación en un futuro hay que crear otra tarjeta cargadora de monedero por promoción. Esta tarjeta debe ser creada con el software de creación de tarjetas COSMOS CARD.


TARJETA DESCARGADORA DE LISTA NEGRA.

El sistema COSMOS permite mediante una tarjeta descargadora de lista negra el rechazo de tarjetas de usuario, incluidas en esa lista negra (máximo 60 tarjetas). Al introducir la tarjeta descargadora de lista negra en el lector de tarjetas el terminal queda programado para detectar las tarjetas de usuario de la lista cuando son utilizadas en el terminal. Esta tarjeta de usuario que esta en la lista negra queda inutilizada para ser utilizada en cualquier terminal COSMOS. La reactivación de esta tarjeta de usuario en lista negra y la creación de la tarjeta descargadora de lista negra debe ser realizada con el software de creación de tarjetas COSMOS CARD.

Página 18 de 27 Manual usuario



MENÚ PROGRAMACIÓN.



Página 19 de 27 Manual usuario



CONTABILIDAD.


El acceso a la información contable del terminal COSMOS se puede realizar de diferentes formas.

- Mediante <u>TRANSFER CARD</u> (descarga S.G.C.) la información se guarda en la TRANSFER CARD y luego esta información puede ser descargada mediante un lector transparente y un P.C. al software de gestión contable (S.G.C.) donde será visualizada y gestionada.
- Mediante descarga <u>EVA DTS</u>. Esta descarga se realiza con un descargador EVA -DTS con un interfaz específico para ser introducido en el lector de tarjetas. Este interfaz lleva integrado un módulo SIM en el cual se introduce una tarjeta de descarga DTS. En el terminal COSMOS se puede conectar directamente a la CPU el descargador e introducir una tarjeta de descarga DTS en el lector de tarjetas. Estas tarjetas deben ser creadas con el software de creación de tarjetas COSMOS CARD.
- Mediante impresión directa con impresora. Esta descarga se realiza con una impresora con un interfaz específico para ser introducido en el lector de tarjetas. Este interfaz lleva integrado un módulo SIM en el cual se introduce una tarjeta de contabilidad (impresión directa). En el terminal COSMOS se puede conectar directamente a la CPU el descargador e introducir una tarjeta de contabilidad (impresión directa) en el lector de tarjetas. Este tipo de descarga de contabilidad, tiene asociados algunos parámetros modificables en el menú de contabilidad (opciones de impresión, BAUD RATE). El correcto funcionamiento de la impresora depende de la correcta programación de estos parámetros, estos parámetros se programan con el programador portátil o con la tarjeta descargadora de programación. Su definición se detalla en la descripción del menú de contabilidad. Estas tarjetas deben ser creadas con el software de creación de tarjetas COSMOS CARD.
- Mediante programador portátil. De esta forma visualizamos la información contable en la pantalla y podemos programar los parámetros referentes a las opciones de impresión. El programador portátil posee un interfaz específico para ser introducido en el lector de tarjetas. Este interfaz lleva integrado un módulo SIM en el cual se introduce una tarjeta de sistema, llamada de contabilidad (visualización). En el terminal COSMOS se puede conectar directamente a la CPU el programador e introducir una tarjeta de contabilidad (visualización) en el lector de tarjetas. Estas tarjetas deben ser creadas con el software de creación de tarjetas COSMOS CARD. Esta tarjeta da acceso al siguiente menú.

Página 20 de 27 Manual usuario



MENÚ DE CONTABILIDAD





MOSTRAR TOTAL.

Este menú ofrece el estado de los contadores que muestran la contabilidad total del terminal COSMOS. Los contadores son los que se muestran en el menú de contabilidad en MOSTRAR TOTAL.

OPERACIONES CONTABILIDAD PARCIAL.

MOSTRAR PARCIAL.

Este menú ofrece el estado de los contadores que muestran la contabilidad parcial del terminal COSMOS. Esta contabilidad parcial comprende los movimientos realizados desde el último borrado de la contabilidad parcial hasta la fecha. Los contadores son los que se muestran en el menú de contabilidad en MOSTRAR PARCIAL.

BORRAR PARCIAL.

Inicializa los contadores que muestran la contabilidad parcial del terminal COSMOS.

BORRADO DE TUBOS.

Este parámetro permite inicializar el contador de DINERO EN TUBOS que hay en el monedero. Este dato es calculado por el terminal COSMOS ya que el monedero no lo tiene en cuenta, así pues, **es muy importante inicializar este contador cada vez que se cambie el monedero**.

OPCIONES IMPRESIÓN.

TIPO LISTADO.

En este parámetro se elige entre los dos tipos de listado:

CORTO.

PRODELFI S.L.

DATOS CONTABLES COSMOS v1

MAQUINA: 00000000

IMPRESIÓN NÚMERO: 0

Vtas. totales № Vtas. Totales Vtas. con tarjeta № Vtas. con tarjeta	Total 0.00 0 0.00 0	Parcial 0.00 0 0.00 0
Vtas. Gratuitos	0.00	0.00
№ Vtas. gratuitos	0	0
Vtas. G. Promoción	0.00	0.00
№ Vtas. G. Promoción Vtas. Con Descuento	0.00	0.00
№ Vtas. Con Descuento	0	0
CARGA PROMOCIÓN	0.00	0.00
N.OP.CARGA PROMOCION	0	0

Página 22 de 27 Manual usuario



LARGO.

PRODELFI S.L.

DATOS CONTABLES COSMOS v1

MAQUINA: 00000000 IMPRESIÓN NÚMERO: 0

	Total	Parcial
Vtas. totales	0.00	0.00
Nº Vtas. Totales	0	0
Vtas. con tarjeta	0.00	0.00
№ Vtas. con tarjeta	0	0
Vtas. Gratuitos	0.00	0.00
Nº Vtas. gratuitos	0	0
Vtas. G. Promoción	0.00	0.00
Nº Vtas. G. Promoción	0	0
Vtas. Con Descuento	0.00	0.00
Nº Vtas. Con Descuento	0	0
CARGA PROMOCIÓN	0.00	0.00
N.OP.CARGA PROMOCION	0	0

VENTAS POR LINEA DE PRECIO (TARJETA):

Total	Núm.	Parcial	Núm.
0.00	0	0.00	0
0.00	0	0.00	0
0.00	0	0.00	0
0.00	0	0.00	0
0.00	0	0.00	0
0.00	0	0.00	0
	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0	0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00

Estas líneas de precio visualizadas son las del terminal COSMOS (price holding activado).

BAUD RATE.

Este parámetro modifica la velocidad del puerto para la impresora a las siguientes velocidades: 9600 Bd, 1200 Bd, 2400 Bd, 4800 Bd.

Página 23 de 27 Manual usuario




APÉNDICE.

EJEMPLOS DE PROGRAMACIÓN.

A continuación se dan algunos ejemplos de programación de parámetros para facilitar la programación del terminal.

EJEMPLO 1.

Esta programación configura el terminal para trabajar en la instalación número uno con una sola zona y aplicación (estos parámetros se programan igual al crear la tarjeta de usuario con el software de creación de tarjetas COSMOS CARD). Los precios están programados en la máquina y también dará servicios gratuitos (programados en la tarjeta de usuario o cargados con la tarjeta de descarga de gratuitos, ver manual COSMOS CARD) y promociones por servicio (un servicio gratuito por cada diez consumiciones). (Para que la opción servicios gratuitos y promociones funcione, debe figurar alguna cantidad en el parámetro de importe máximo del servicio gratuito en la tarjeta de usuario creada con el software COSMOS CARD).



Página 24 de 27 Manual usuario



EJEMPLO 2.

Esta programación configura el terminal para trabajar en la instalación número tres con zona y aplicación número uno (estos parámetros se programan igual al crear la tarjeta de usuario con el software de creación de tarjetas COSMOS CARD). Los precios están programados en el terminal COSMOS versión ejecutivo, sin servicios gratuitos ni promociones. En este ejemplo el price holding de la máquina debe estar activado. Si la máquina no tuviera esta opción habría que programar los precios de la maquina de la siguiente forma:

Si la moneda base de la máquina es un céntimo la programación es la siguiente :

Línea 1: 00,01. Línea 2: 00,02.

.

Línea 10: 00,10.

Si la moneda base de la máquina es cinco céntimos la programación es la siguiente :


Línea 1: 00,05.

Línea 2: 00,10.

.

Línea 10: 01,00.

En el terminal se programarían los precios deseados.



Página 25 de 27 Manual usuario



SOLUCIÓN DE POSIBLES PROBLEMAS.

El terminal COSMOS L tiene un indicador de buen funcionamiento, un diodo led bicolor, que se muestra verde cuando su funcionamiento es correcto y rojo en las situaciones que se muestran a continuación. El terminal también posee un zumbador que ayuda con el diagnóstico (zumbador activado).

SITUACIÓN	CAUSAS POSIBLES	SOLUCIÓN
-Led rojo y señal acústica cada dos minutos	-No hay comunicación con la máquina. -Programación incorrecta.	-Verificar conexiones con la máquina (transmisión de datos) Comprobar programación correcta. Introducir tarjeta de códigos .verificar zona, aplicación, instalación
	-Tarjeta defectuosa.	-Comprobar con tarjetas diferentes.
-Led rojo y señal acústica al meter la tarjeta.	-Tarjeta nueva (sin crear).	-Comprobar en COSMOS CARD.
	-Vandalismo en lector de tarjetas.	-Enviar a PRODELFI S.L.
-El terminal no muestra señal de funcionamiento. (led apagado).	-Fallo en la alimentación.	-Comprobar tensión y cableado.
-No vende al precio establecido. (led rojo y señal acústica al intentar vender).	-Programación incorrecta.	-Verificar con programador: Línea de precio y / o Price Holding. Mirar también ejemplo 3.

Página 26 de 27 Manual usuario





Madrid Luis I, 17 3ª Planta 28031 Madrid

Telfs: +34912777207 / +34663355669

Fax: +34912794094

www.prodelfi.com email: info@prodelfi.com

Página 27 de 27 Manual usuario